

Elige tu GPS Vexia



		Serie 50	Serie 60	Serie 70 Truck	Serie 75 Truck	Serie 80	Serie 90	Serie 95 Black	Serie 95 White
Hardware	Procesador	Mstar 2521	500 Mhz Dual Core Arm 11	500 Mhz Dual Core Arm 11	500 Mhz Dual Core	500 Mhz Dual Core	500 Mhz Dual Core	500 Mhz Dual	500 Mhz Dual
	Almacenamiento	2 GB	2 GB	4 GB	4 GB	2-4 GB	4 GB	2-4 GB	2 GB
	Tamaño pantalla	4,3", 5"	3,5", 4,3", 5"	4,3" 5"	4,3" 5"	4,3" 5"	4,3" 5"	5"	5"
	Resolución pantalla	480x272 px	480x272 px	480x272 px	800x480 px	480x272 px	800x480 px	800x480 px	800x480 px
	Altavoz / Salida audio	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ranura expansión	Micro SD	Micro SD	Micro SD	Micro SD	Micro SD	Micro SD	Micro SD	Micro SD
Software On Road	Vista 3D	•	•	•	•	•	•	•	•
	Instrucciones por voz	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo túnel/ peatón	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador velocidad máxima de la vía	•	•	•	•	•	•	•	•
	Recálculo de ruta instantáneo	•	•	•	•	•	•	•	•
	Salida detallada	•	•	•	•	•	•	•	•
	Panel de señalización	•	•	•	•	•	•	•	•
	Asistente de carril avanzado	•	•	•	•	•	•	•	•
	Búsqueda por coordenadas	•	•	•	•	•	•	•	•
Optimización de itinerarios	•	•	•	•	•	•	•	•	
Software On Road/Econav	Radars preinstalados	•	•	•	•	•	•	•	•
	Actualización de radares gratis	•	•	•	•	•	•	•	•
Software Econav	Vexia Radar Túnel					•	•	•	•
	Econav					•	•	•	•
	Econav Report/VexiaWorld					•	•	•	•
	Tecnología Más Puntos Menos Multas					•	•	•	•
	Sistema inteligente de anticipación					•	•	•	•
Software Truck	Ajustes para camión			•	•				
Software Multimedia	Multimedia				•			•	•
Información Mapas	Cartografía	TeleAtlas. Iberia, Europa Occidental, Sur de Europa, Total Europa	TeleAtlas. Iberia, Europa Occidental, Sur de Europa, Total Europa	TeleAtlas. Total Europa	TeleAtlas. Total Europa	TeleAtlas. Iberia, Europa Occidental, Sur de Europa, Total Europa	TeleAtlas. Iberia, Europa Occidental, Sur de Europa, Total Europa	TeleAtlas. Iberia, Europa Occidental, Sur de Europa, Total Europa	TeleAtlas. Iberia, Europa Occidental, Sur de Europa, Total Europa